

Rok założenia 1990



MARAX[®]

IMPORT • EXPORT

INSTRUKCJA OBSŁUGI

zawierająca kartę gwarancyjną

NAGRZEWNICA elektryczna TYP NXG 6, 9, 15 kW



MARAX Import - Export

31-752 Kraków

ul. Makuszyńskiego 24

biuro@xaram.pl

www.xaram.pl

www.marax.pl

KONTAKT:

Dział handlowy:

Tel. + 48 12 642 27 80, +48 12 643 66 01 wew. 24, 25

Tel. kom. + 48 605 044 299

Serwis:

Tel. + 48 12 642 27 80, +48 12 643 66 01 wew. 30

Tel. kom. + 48 501 125 812

Części zamienne:

Tel. + 48 12 642 27 80, +48 12 643 66 01 wew. 23

Tel. kom. + 48 607 807 886

Podłączenie


Podłącz nagrzewnicę do sieci za pomocą wtyczki.

Działanie

Po podłączeniu włączyć zasilanie.


Sterowanie

Na przednim panelu znajduje się wyświetlacz i regulator góra/dół oraz przełącznik funkcji.



Funkcje

Off - Nagrzewnica jest wyłączona. Mała czerwona kropka na wyświetlaczu wskazuje podłączenie do zasilania sieciowego.



Ustawienia zasilania

Model		Ustawienia			
6	0	3	6	kW	
9	0	6	9	kW	
15	0	9	15	kW	
20	0	10	18	kW	

Temperatura maksymalna do 35 ° C

Żadaną temperaturę można regulować w zakresie od rzeczywistej temperatury do maksymalnej temperatury 35 ° C.

Uwaga!

Do czasu uzyskania wymaganej temperatury cyfry na wyświetlaczu migają! Po osiągnięciu zadanej temperatury cyfry świecą światłem ciągłym.

Jeśli wybrana temperatura jest niższa niż temperatura otoczenia, nagrzewnica nie startuje.

Funkcja **Delay start** (opóźnienie startu) umożliwia użytkownikowi przesunięcia czasu rozpoczęcia maksymalnie do 99 godzin.

Funkcja **Delay stop** (opóźnienie zatrzymania) umożliwia użytkownikowi przedłużenie czasu działania grzałki maksymalnie do 99 godzin.

Funkcja **Post vent** (wentylacja końcowa) [ustawienie w zakresie 1-9 minut] umożliwia ostudzenie nagrzewnicy przed wyłączeniem.

Jeśli ustawienie to "00" nagrzewnica nadal będzie pracować bez nagrzewania.

Error Jeśli użytkownik próbuje wykonać nieprawidłową czynność, lub dana funkcja nagrzewnicy zakończy się niepowodzeniem, na wyświetlaczu pojawi się "Er"

Stała instalacja

W przypadku stałej instalacji musi zostać użyty uchwyt ścienny typu XX. Odpowiedni odstęp od ściany jest niezbędny do prawidłowej pracy nagrzewnicy.

Konserwacja

Nagrzewnicę należy odłączyć od sieci. Czyszczenie można przeprowadzić sprężonym powietrzem.

OSTRZEŻENIE !

- Nie wolno zakrywać - niebezpieczeństwo pożaru!
- Nie wolno umieszczać nagrzewnicy w miejscach, gdzie stosuje się materiały łatwopalne.
- Nie przykrywać nagrzewnicy; nagrzewnica nie powinna być też narażona na nadmierne działanie kurzu i wilgoci!
- Nie używaj nagrzewnicy na zewnątrz w deszczu!
- Nie wolno umieszczać nagrzewnicy bezpośrednio obok gniazdka sieciowego!
- Nie używaj nagrzewnicy blisko lub w pobliżu kąpieli, pryszniczicy lub basenu!
- Gdy nagrzewnica nie jest używana powinna być przechowywana w pomieszczeniu wolnym od pyłów!
- Nagrzewnica może być serwisowana tylko przez autoryzowany serwis.
- Kabel zasilający może być wymieniony tylko przez autoryzowany serwis.

GWARANCJA!

Należy zachować paragon lub kartę gwarancyjną, które należy przedłożyć gdy urządzenie zostanie złożone do centrum serwisowego.

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

PL

Karta gwarancyjna

Inelco Polska Sp. z o.o.
Ul. Pyrzycka 44
74-240 Lipiany
Tel. 091- 578 83 97
Fax. 091- 564 53 28

Przed przystąpieniem do użytkowania nagrzewnicy należy zapoznać się z instrukcją obsługi w całości, szczególną uwagę zwracając na treści dotyczące bezpiecznego użytkowania. Producent udziela Kupującemu:
- 36 miesięcznej gwarancji

Należy zwrócić szczególną uwagę na funkcję przycisku RESET
(dotyczy wybranych modeli).

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

NAZWA	
TYP	
NUMER SERYJNY (TEST NR)	
NUMER DOKUMENTU SPRZEDAŻY	PIECZĘĆ SPRZEDAWCY
DATA SPRZEDAŻY	
PODPIS SPRZEDAWCY	

WARUNKI GWARANCJI:

1. Inelco Polska Sp. z o.o., zwana dalej Inelco, zapewnia sprawne działanie urządzenia na które wydana została niniejsza karta gwarancyjna, pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem oraz z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
2. Gwarancją objęte są urządzenia, których karta gwarancyjna została poprawnie wypełniona. Kartę gwarancyjną uznaje się za ważną (poprawnie wypełnioną), jeśli jest podpisana przez sprzedawcę i ostateczna, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione rubryki zawierające oznaczenie urządzenia, numer seryjny, datę i numer dokumentu sprzedaży, bez zmian i skreśleń.
3. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Inelco nieodpłatnie. Dotyczy to robocizny i części zamiennych potrzebnych do naprawy. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Inelco, które może usunąć wadę poprzez naprawę, wymianę uszkodzonego podzespołu lub wymienić urządzenie w całości. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowane urządzenie do miejsca zakupu w opakowaniu fabrycznym. W przeciwnym przypadku Reklamujący ponosi ryzyko uszkodzeń, które mogą wynikać w trakcie transportu do Punktu Serwisowego.
5. Kupujący zobowiązany jest do zawiadomienia Punktu Serwisowego o niesprawności urządzenia niezwłocznie po ujawnieniu się wady. W celu realizacji przysługujących uprawnień gwarancyjnych należy dostarczyć do miejsca zakupu
Kartę gwarancyjną
Niesprawne urządzenie
Kopię dowodu zakupu
6. Inelco podejmie działania, zmierzające do dokonania naprawy w terminie do 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do miejsca zakupu. Jeżeli usunięcie usterek wymagało będzie dłuższego czasu, Inelco dołoży wszelkich starań, aby dokonać naprawy w jak najkrótszym czasie.
7. W przypadku wystąpienia konieczności wymiany, Inelco zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe tego samego typu.
8. W przypadku, gdy wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
9. Nieuznanie roszczeń gwarancyjnych Kupującego przez Inelco może mieć miejsce w następujących przypadkach:
Uszkodzeń mechanicznych i wywołanych przez nie usterek
Uszkodzeń i wad powstałych w transporcie i przy przeładunku
Eksploatacji urządzeń w warunkach nie odpowiadających określonym w otrzymanej instrukcji obsługi
Ingerencji osób innych niż przedstawicieli Serwisu Producenta, a polegającej na otwarciu obudowy, naprawach lub modyfikacji urządzenia.
Wadliwego działania urządzenia na skutek wpływu czynników losowych np: pożar, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania itp.
Stosowania środków konserwujących innych niż zalecane przez producenta lub w sposób niezgodny ich przeznaczeniem
Dokonywania zmian i skreśleń w Karcie Gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione
10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Zgłaszający zostanie obciążony kosztami przeprowadzonych czynności serwisowych, a także kosztami transportu do Inelco i od Inelco do klienta.
11. Inelco nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń wynikłe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące. Gwarancja nie daje prawa kupującemu do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia.

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW TECHNICZNYCH PROSIMY
O SKONTAKTOWANIE SIĘ Z PUNKTEM SPRZEDAŻY

DATA PRZYJĘCIA	DATA ZWROTU	OPIS NAPRAWY	PODPIS I PIECZĄTKA SERWISU